

取扱説明書

HAND PALLET TRUCK


(はかり付)

この度は、ハンドパレットトラックをお買い上げ頂きましてありがとうございました。本機を安全に能率よくご使用頂くために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

注

- |●取扱説明書は大切に保管し、よく活用してください。
- ●取扱説明書は最終ユーザーに必ずお渡しください。
- ●取扱説明書や警告ラベルを破損・紛失した場合には、ただちに購入店に注文して ください。
- ●取扱説明書で使用方法に不明な点や疑問点がある場合は、購入店にお問い合わせください。

1 各部の名称



- ①フォーク
- ②ロードホイール
- ③シリンダー
- ④ポンプ
- ⑤ステアリングホイール
- ⑥操作ハンドル
- ⑦ハンドルレバー
- ⑧表示パネル
- ⑨計測ライン

2 仕様 仕様は予告無く変更されることがございます。

型式	積載	フォーク寸法		(mm)		ステアリンク゛ホイール	ロート ホイール	自重	電源
	荷重	長さ	幅	高さ		ポリウレタン	ポリウレタン	(kg)	乾電池
	(kg)	,		min	max	(mm)	(mm)		
THP20SC-D	2000	1150	195	85	200	Φ 180 × 50	Φ 70 × 70	80	単三×4


安全上の注意事項

- ■訓練や許可のない操作者がパレットトラックを操作しないでください。
- ●リフターの可動、昇降部分は危険です。絶対に**手足を入れない**でください。
- ●操作の際は車輪に気をつけてください。踏まれて怪我をする恐れがあります。
- ●積み荷は片荷や集中荷重にならない様、均等に荷積みしてください。
- ●異常を感じたら直ちにお買い求めの販売店にご連絡ください。
- ●液晶表示部の破損により内部から流れでた**液体は有毒**です。口に入れないで下さい。
- ●直射日光や、冷暖房の風の当たる場所で使わないでください。
- ●本機を使用前に必ず車輪・ハンドル・昇降装置・計量装置等の点検を行って下さい。
- ●本機を運搬される時はフォークリフト等でフォーク底部をすくい水平に運搬して下さい。
- ●屋内専用です。屋外でご使用にならないでください。
- ●使用しない時はフォークを**最低位まで下げ**てください。
- ●傾斜地や滑りやすい場所では使わないでください。
- ●計量物の落下などによる衝撃を与えないでください。
- ●メンテナンス時には、挟まれないよう安全対策を設けてください。
- ●許容荷重以上は載せないでください。
- ●フォークの長さにあったパレット・計量物かどうかご確認ください。
- ●正しい計量位置で使用してください。
- ●激しい**振動**や急激な**温度変化**は破損の原因になります。さけてください。
- ●人を乗せないでください。
- ●国家検定品ではありません。取引証明用に使用しないでください。
- ●本機を改造して使用しないでください。

使用方法


●昇降装置

上昇




るとフォークが上昇します。

運搬




レバーを図の位置に下げ、操 レバーを図の位置にすることで レ バ 作ハンドルを上下に動作させ ハンドルを倒してもフォークの 一を図の位置にすることでバ 位置が変わらず、運搬が楽に行 ルブが開きフォークが下がり えます。



ます。

●計量装置



・電源ON: **①**のボタンを押して下さい。

正しく計測できませんので、フォークの上に 何も載っていない状態で押して下さい。

電源OFF: ①のボタンを3秒押し続けると電源が切れ ます。

・フォークの計測ラインの内側で、左右均等に負荷 注 がかかるようにしてください。正しく計測できま せん。

・単位変更:計量中に**①**のボタンを押すと「Ib」(ポンド)表示になります。数秒後「kg」に 戻ります。

- ・リセット: *O*のボタンを押すと表示を0にリセットできます。
- ・積算:計量中に**∑**のボタンを押すと積算されます。リセットする場合は、ボタンを長押し して放すと点滅表示に切り替わりますので、点滅中に再度**∑**ボタンを押してくださ い。ただし、約20kg以下では積算できません。

15 メンテナンス

」点検は必ず無負荷の状態にし、内部を点検するときは下降防止安全対策を施してか ら行ってください。日常点検により万一異常が発見された場合、直ちに運転を停止 - **元**陵 | ∪原因を調査の上、対策処理を行ってください。

①日常点検

可能な限り毎日点検してください。特に車輪や軸の回転部、ハンドル、フォークの昇降装置 には注意を払ってください。フォークは作業終了後一番下に下ろし、荷物を載せないようにし てください。

②グリスアップ

可動部にグリスまたは自動車用オイルを塗布してください。

③オイル

6ヶ月毎にオイルの点検をしてください。オイルの種類はISO-VG46です。 補充方法:フォークを最低位まで下げ、オイルプラグを外し補充してください。 総量は0、3Lです。あふれないように補充してください。 フォークを上げたまま補充すると下げたときにあふれます。

④エア抜き

油圧ユニットを交換する際、空気が入ってしまうことがあります。これはハンドルレバーを 上昇位置にし操作ハンドルを上下させてもフォークが上がらない原因となります。 ハンドルレバーを下降位置にし、操作ハンドルを数回上下させると、エア抜きができます。

- ⑤ポンプの調整
- ●ハンドルレバーを中間位置にした状態で操作ハンドルを上下させると上昇する場合 調整ねじを時計方向に回し調整してください。
- ●ハンドルレバーを中間位置にした状態で操作ハンドルを上下させると下降する場合 調整ねじを反時計方向に回し調整してください。
- ●ハンドルレバーを下降位置にしても下降しない場合 調整ねじを時計方向に回して、ハンドルレバーが上にあがるように調整してください。 その後、中間位置の状態も確認してください。
- ●ハンドルレバーを上昇位置にした状態で操作ハンドルを上下させても上昇しない場合 調整ねじを反時計方向に回し、操作ハンドルを上下させた時に上昇するように調整してくだ さい。その後、中間位置の状態も確認してください。
- ⑥電池の交換

表示部の裏側にフタがあります。ネジを六角レンチの 2. 5番で外してください。フタの下側を手前に引きなが ら下に引っ張ると外すことができます。

|・電池のプラス・マイナスを間違えないでください



6 トラブルシューティング

1 / / //	<u> </u>	
トラブル	原因	ヒント
フォークが一番上ま	オイルの減少	・オイルを補充してください。
で上がらない		
フォークが上がらな	・オイルがない	・オイルを補充してください。
V V	・オイルに不純物が混入	・オイルを交換してください。
	・開放バルブの調整不良	・調整ねじを調整してください。
	・油圧ポンプに空気が混入	・エア抜きを行ってください。
フォークが下がらな	・過負荷、偏荷重によるロッドや	・破損部品を交換してください。
\ \ \	シリンダー等の部品の変形	
	・開放バルブの調整不良	・調整ねじを調整してください。
オイル漏れ	・シールの摩耗や傷	・シールを交換してください。
	・部品の破損	・破損部品を交換してください。
自然降下(下降位置	・オイルに不純物が混じりバルブが	・オイルを交換してください。
ではないのに勝手に	しまっていない	
下がる)	・オイルに空気が混入	・エア抜きを行ってください。
	・シールの摩耗や傷	・シールを交換してください。
	・開放バルブの調整不良	- ・調整ねじを調整してください。

品 質 保 証 書

お買い上げ日より1年以内に正常な状態で使用して故障し、弊社がその欠陥を認めた場合には無償修理致します。

5-76								
お買い上げ	年月日	年	月	日			-	
	THP20SC-	D						
お客様	ご住所					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
!								
	お名前				様			
販売店	住所							
	店名							$\overline{}$
	1						(ED)
	TEL						\	

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。 なお、離島及び遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご贈答品等で、お買い上げ販売店に修理依頼ができない場合には、本書に記載されている本社もしくは 各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
 - (ロ) 組立・取り付け不備による故障、及び損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の場所移動、落下等による故障、及び損傷。
 - (二) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害による故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
- 5. 日本国以外で使用された場合、すべてに責任を負えません。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ので保証期間経過後の修理については ご不明な場合は、お買い上げ販売店または本書に記載の本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い 合わせください。

機発売元 トラスコ中山株式会社 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp お客様相談室 0120-509-849

取扱説明書

THP20SCDの初期設定

目的

重力の関係で計量地点の緯度によって、測定値は変わります。日本の北と南では約0.1%の違いがあります。つまり、2000kgで2kg誤差が出ます。

以下で説明します初期設定を行うことによって、その地点での1000kg、2000kgに合わせて本機を設定しますので、より正確な計量が行えます。

そこまで、正確な計量を必要とされない場合は出荷時のままでご使用になられても問題ありません。

・必要な物

1:正確な1000kgの重り

2:正確な2000kgの重り

本機の精度は ± 2 kgですので用意して頂く重りはOIML(国際法定計量機関)のM2級(1000kg ± 160 g、2000kg ± 320 g)程度を目安にしてください。


・設定手順

ボタンの番号を写真の通りにつけます。

①電源を入れ「C」ボタンを長押し(約8秒)押してください。

表示が写真のように変わりカウントダウンが始まります。


カウントダウンが終わると再び [Okg] の表示に変わります。



②「A」ボタンを長押し、[0] の表示 が消えた後に「D」のボタンを押してく ださい。


表示が [1000kg] となります。(場合によっては1500kg等になるかも しれません。)

この間「A」ボタンは放さないでください。




③前項で [1000kg] 以外の表示が出た場合、「C」ボタンで点滅箇所を移動させ、「A、B」ボタンで数字を変え [1000kg] に設定してください。

①「C」ボタンで点滅箇所を移動させ写真の[▼]を点滅させてください。



⑤フォークに1000kgの重りを載せてください。フォークのラインの内側で左右均等 に負荷してください。 ⑥「C」ボタンを長押し(約5秒)すると設定モードに入りカウントダウンが始まります。カウントダウン終了後、再び[1000kg]の表示に変わります。




⑦「B」ボタンを押し [▼] を右に表示させてください。

数字部は [2000 kg] となります。

⑧前項で [2000kg] 以外の表示が出た場合、[C] ボタンで点滅箇所を移動させ、[A, B] ボタンで数字を変え [2000kg] に設定してください。


⑨「C」ボタンで点滅箇所を移動させ写真の[▼]を点滅させてください。



⑩フォークに2000kgの重りを載せてください。フォークのラインの内側で左右均等に負荷してください。

①「C」ボタンを長押し(約5秒)する と設定モードに入りカウントダウンが始 まります。カウントダウン終了後、再び [2000kg]の表示に変わります。

②「B」ボタンを2回押しAP12(数字は異なる可能性があります。)と表示させます。



(3) 「C」ボタンを長押し(約5秒)すると表示が [2000kg]になりますので2000kgの重りを下ろして終了です。

